


PolyDrain[®]

Drenaje de superficie prediseñado




PDX[®] - Toggle Lock Guía de instalación


ABT[®], INC.

P.O. Box 837 - 259 Murdock Road - Troutman, NC 28166
Telf. (704) 528-9806 - Fax (704) 528-5478 - www.abtdrains.com
Número de teléfono gratuito en los EE. UU., Canadá, y México (800) 438-6057






HERRAMIENTAS ÚTILES O NECESARIAS




IDENTIFICACIÓN DEL COMPONENTE




LISTA DE MATERIALES	
ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Canal (Se muestra la salida Btm. opcional)
2	Pieza de EPS
3	Armazón / Riel angular
4	Soporte para patas 1802
5	Tornillo autorroscante de Ø1/4"x3/8"
6	Tornillo autorroscante de Ø5/16" x 3/4"
7	Soporte en forma de U para barras de refuerzo
8	Riel del extremo
9	Placa lisa del extremo
10	Placa del extremo de entrada / salida
11	Rejilla
12	Pieza tipo palanca de retención de la rejilla
13	Perno tipo palanca de retención de la rejilla - UNC 5/16"
14	Tuerca de retención de la rejilla - Tuerca cuadrada de Ø5/16"




Instale los demás tornillos del soporte para patas después de colocar los canales






7. PLACA DEL EXTREMO




8. COLOCAR EL BLOQUE DE ANCLAJE


Consulte el Paso 1 para obtener información sobre las dimensiones




9. ALINEAMIENTO FINAL Y CORTE DEL SOPORTE EN U



10. COLOCACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CONCRETO DE ENCAPSULACIÓN



11. COLOCACIÓN DEL CONCRETO EN EL PISO



12. INSTALACIÓN DE LA REJILLA

